



Kvůli průhybu vazníků musí mít případné posuvné dveře z kaleného skla (např. systém Dorma) vlastní nosný rám (např. tvaru "H"), přičemž horní konce sloupů (např. z oc. trub) dutno fixovat s pomocí fošny upevněné mezi 2 vazníky a s pomocí ocelového čepu, který nebrání průhybu vazníků. Vodorovná část rámu tvaru "H" může být např. z oc. profilu tvaru "I".  
Obklad sloupů (např. z MDF) umožní umístění vypínačů

# 18

verze 5.11